Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
Smart TV	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
0 SPACE	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ V	Vol+	+ VOL	Vol+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V −	Vol-	VOL −	Vol-
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Replacement	
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
—	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
—	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
—	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
—	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement