Mandis shop

Pioneer CU-DC030

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
VOLUME-	Volume-	VOL −	Vol -
VOLUME+	Volume+	+ VOL	Vol +
FUNC -TION	Function	HOME MENU	Menu / Home
SFC MODE	SFC Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PGM MODE	PGM Mode	LIST SMART	Smart / List
SCAN	Scan	RETURN BACK	Back / Return
TUNER STATION-	Tuner Station-	CH PAGE −	CH- / Page-
TUNER STATION+	Tuner Station+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Stop Tape	OK	OK
	Stop Tape I	SHIFT + OK	Shift + OK
TAPE	< Tape		Left
TAPE	< Tape I	SHIFT +	Shift + Left
TAPE	Tape >		Right
TAPE	> Tape I	SHIFT +	Shift + Right
	Rec/Pause Tape	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<< Tape	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement	
	<< Tape I	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	>> Tape	TUNE+	>> / Tune+
	>> Tape I	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
DISC	Disc CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CD	Play CD	SLOW	Play / Slow
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
SNOOZE	Snooze	ANGLE INFO	Info / Angle
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold