Original		Replacement	
TV	Power Tv		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
STB	Power STB	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
CH	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
CH	CH-	CH −	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Smart Hub	HOME SMART	Smart
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Enter	OK	Ok
◀	Left	◀	Left
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement		Original	Replacement
D	Blue	D	Blue		
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format		
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SEARCH	Search	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R		
KEYPAD	Keypad	SEARCH TV/R	TV/R		
CC	CC	AD SUBT	Subt		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
■	Stop	■	Stop		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
◀◀	<<	≪	<<		
◀◀	I <<	⏮	I <<		
▶▶	>>	≫	>>		
▶▶	>>I	⏭	>>I		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide		
—	- -	PROG SLEEP	Sleep		
MTS	MTS	REPEAT TEXT	Text		