Original		Replacement	
Power		Power	
Source		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
TTX/MIX		Text / Goto	
0		0	
PRE-CH		Fav / Marker / PC	
Vol +		Vol +	
Mute		Mute / Dimmer	
PR+		CH+ / Page+	

Original		Replacement	
Vol -		Vol -	
CH.List		Smart / List	
PR-		CH- / Page-	
Content		Display / Media	
Menu		Menu / Home	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Tools		Setup / OPT /	
Up		Up	
Info		Info / Angle	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Return		Back / Return	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Red/A		Red / Netflix / Search	
Green/B		Green / APP / Repeat	

Original		Replacement		Original	Replacement
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AD/SUBT.	AD/Subt.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◄◄	<</I <<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-		
►	Play	SLOW ►	Play / Slow		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
►►	>>/ >>I	TUNE+ ►►	>> / Tune+		