Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
TUNER	TUNER	SHIFT + 2	Shift + 2
PORT	PORT	SHIFT + 3	Shift + 3
AUX	AUX	SHIFT + 4	Shift + 4
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	1	1
2	2	2	2
TA 3	3 / TA	3	3
PTY- 4	4 / PTY-	4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	5	5
PTY+ 6	6 / PTY+	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	I<<		I<<
STEP	Step	SHIFT + PAUSE	Shift + Pause
PAUSE	Pause		Pause
	>>I		>>I
	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	− VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REMAIN	Remain	HOME SMART	Smart
TUNING /CH	Tuning+ / CH+	+ CH	Ch +
TUNING /CH	Tuning- / CH-	− CH	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original	Replacement
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Info	Info
Exit	Exit
Dolby PL II Mode	Yellow
Dolby PL II Effe	Blue
DSP / EQ	Format
Cancel	Shift + Exit
Tuner Memory	Red
Mo / St	TV/R
P. Bass	Options
Sound Edit	Shift + Dual
SD / HD	Media
Logo	3D

Original	Replacement
Slow	List
Repeat	Text
Zoom	Shift + Eject
CD Ripping	Rec
Dimmer	Shift + Mute
Sleep	Sleep

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RDS DISPLAY 1	1	1	1
2	2	2	2
TA 3	3	3	3
PTY- 4	4	4	4
PTY SEARCH 5	5	5	5
PTY+ 6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Source	TIMER AV	AV
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
TUNING /CH	CH+	CH +	Ch +

Original		Replacement	
TUNING /CH	CH-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info