Original		Replacement	
S.PAGE	S. Page	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec
LIST	List	DISC NAV LIST	List
REVEAL	Reveal	SOUND DUAL	Dual
STOP	Stop	■	Stop
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	-/--	-/-- GUIDE	Guide
P +	P+	+ CH	Ch +
– P	P-	CH –	Ch -
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
→←	→ ←	APP MEDIA	Media
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Replacement	Original	Replacement
AV	AV		
Power	Power		