Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	3	3
[i+]	Info / Angle	4	4
P.Info	Display / Media	5	5
ATV	Shift + Smart / List	6	6
DTV	Smart / List	7	7
SAT	Shift + 0	8	8
Radio	TV/Radio /	9	9
Power Source	Shift + Power	Return	Shift + Back / Return
<< Source	<< / Tune-	0	0
Play Source	Play / Slow	Source	AV / Input / RDS
>> Source	>> / Tune+	I/II/I-II	Audio / Lang I/II
Option Source	Setup / OPT /	[<I>]	Picture / Format
Rec Source	Rec / Rec Mode	AV Mode	Shift + AV / Input / RDS
Rec Stop	Pause / Step / Freeze	Eco	Sound / Title
Stop Source	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
1	1	Vol +	Vol +
2	2	PR+	CH+ / Page+

Original	Replacement	Original	Replacement
Text	Text / Goto	Red	Red / Netflix / Search
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
PR-	CH- / Page-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Control	D. Menu / Top	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
End	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Back	Back / Return		
[...]	Subtitle / EQ		
[≡?]	Eject / Surround		
[≡o]	Sleep / Timer		
[≡+]	Shift + Stop / Hold		