Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		0		0
	[+]		Smart / List		PC		Fav / Marker / PC
	[ ]		Display / Media		[. . .]		Subtitle / EQ
	[<>]		Picture / Format		[≡?]		Play / Slow
TIMER	Timer		Sleep / Timer		[≡♦]		Zoom / Size
PIP	PIP		Setup / OPT /		[≡+]		Stop / Hold
	[>I <]		Pause / Step / Freeze	SOUND	Sound		Sound / Title
1	1		1		Vol +		Vol +
2	2		2		P+		CH+ / Page+
3	3		3		Mute		Mute / Dimmer
4	4		4		Vol -		Vol -
5	5		5		P-		CH- / Page-
6	6		6		Source		AV / Input / RDS
7	7		7	INFO	Info		Info / Angle
8	8		8	EPG	EPG		Guide / EPG / -/--
9	9		9	TEXT	Text		Text / Goto
RADIO	Radio		TV/Radio / Program	MENU	Menu		Menu / Home

Original		Replacement		Original	Replacement
	Up		Up		
	Left		Left		
	OK		OK		
	Right		Right		
	End		Exit / Cancel / Clear		
	Down		Down		
	Back		Back / Return		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		