Mandis shop

Sharp RRMCGA592WJSA

Original		Replacement	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
COMPUTER	Computer	1	1
DVI	DVI	2	2
S-VIDEO	S-Video	3	3
VIDEO	Video	4	4
BREAK TIMER	Break Timer	PROG SLEEP	Sleep
FREEZE	Freeze		Stop
AV MUTE	AV Mute	MUTE	Mute
	Magnify-		I<<
MAGNIFY	Magnify+		>>I
PAGE	Page Up	CH +	Ch +
PAGE	Page Down	CH −	Ch -
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
POINTER	Pointer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SPOT	Spot	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Left Click	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return / Right Click	RETURN BACK	Back
KEYSTONE	Keystone	AD SUBT	Subt
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
MENU/HELP	Menu/Help	TOP MENU MENU	Menu
AUTO SYNC	Auto/Sync	SETTINGS OPT	Options
ECO+QUIET	Eco+Quiet	ECO 3D	3D
RESIZE	Resize	ZOOM	Eject

https://al-remotes.online/en/Sharp/1627873-replacement-remote-control-for-Sharp-RRMCGA592WJSA.html