Original		Replacement	
POWER	Power		Power
PSCAN	Pscan	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISC	Disc CD	HOME SMART	Smart
▶	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause CD	⏸	Pause
⏮	I<< CD	⏪	I<<
⏭	>>I CD	⏩	>>I

Original		Replacement	
■	Stop CD	■	Stop
REPEAT A>B	Repeat A-B CD	REPEAT TEXT	Text
INTRO	Intro CD	OK	Ok
A DECK SEL.	Deck A	PICTURE FORMAT	Format
▶	> Deck A	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
▶▶	>> Deck A	⏩	>>
⏸	Pause Deck A	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
●	Rec Deck A	REC MODE ●	Rec
DECK SEL. B	Deck B	ECO 3D	3D
◀	< Deck B	◀	Left
◀◀	<< Deck B	⏪	<<
■	Stop Deck B	SHIFT + ■	Shift + Stop
PRESET	Preset	TOP MENU MENU	Menu
USER	User	-/-- GUIDE	Guide
FILE	File	FAV PRE-CH	Pre Ch
T.MON	T.Mon	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT + 1	Shift + 1
TUNER	Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
VIDEO1	Video 1	SHIFT + 3	Shift + 3
AUX	AUX	SHIFT + 4	Shift + 4
TAPE MON.	Tape/Mon.	SHIFT + 5	Shift + 5
VIDEO2	Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6
6CH DIRECT	6 CH Direct	SHIFT + 7	Shift + 7
VIDEO3	Video 3	SHIFT + 8	Shift + 8
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
UND MODE	Surround Mode	▲	Up
SURROUND	Surround Mode	▼	Down
T.TONE	T.Tone	SETTINGS OPT	Options
C.MODE	C.Mode	AD SUBT	Subt
D.TIME	D.Time	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY SYS	Sys/Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH LEVEL	CH Level Up	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
CH LEVEL	CH Level Down	CH −	Ch -
CH SEL.	CH SEL.	DISC NAV LIST	List
MASTER	Master +	+ VOL	Vol +
MASTER	Master -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute