Mandis shop

Sony RMT-TX200E

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV/ RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Source	TIMER AV	AV
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
DIGITAL/ ANALOG	Digital/ Analog	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
ACTION MENU	Action Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
HOME	Home	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TV	TV	SETTINGS OPT	Options
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
HELP	Help	ECO 3D	3D
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -
	Audio		Dual
	[. . .]		Subt
	Title List		Format
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Rec		Rec
	Mute		Mute

Original		Replacement	
	Discover		D. Menu