| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PROG | Prog+ | CH + | Ch + |
| | Prog- | CH − | Ch - |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR -/-- | -/--/Clear | -/-- GUIDE | Guide |
| SET | Set | SETTINGS OPT | Options |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Open/Close | ZOOM ⏏ | Eject |
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Camera | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| TIME | Time | APP MEDIA | Media |
| SUR | Sur | C | Yellow |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM ⏏ | Shift + Eject |
| | [+] | ECO 3D | 3D |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | [*] | B | Green |
| BOOKMARK | Bookmark | A | Red |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TITLE LIST | Title List | DISC NAV LIST | List |
| ENTER | Enter | OK | Ok |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Pause | | Pause |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| | I << | | I << |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| SEARCH MODE | Search Mode | HOME SMART | Smart |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE FORMAT | Format |
| PICTURE MARK | Picture Mark | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| A-B | A-B | D | Blue |
| RANDOM | Random | CLEAR EXIT | Exit |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| SET UP | Set Up | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 Tv | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tv | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tv | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tv | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tv | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 Tv | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Tv | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 Tv | SHIFT + 8 | Shift + 8 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 9 Tv | Shift + 9 |
| 0 Tv | Shift + 0 |
| -/--/Clear Tv | Shift + Guide |
| Prog+ Tv | Shift + Ch + |
| Prog- Tv | Shift + Ch - |
| Tv/DVD Tv | Shift + TV/R |

| Original | Replacement |
|---|---|

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | -/--/Clear | GUIDE | Guide |
| SET | Set | SETTINGS OPT | Options |
| PROG + | Prog+ | + CH | Ch + |
| PROG − | Prog- | CH − | Ch - |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Camera | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TIME | Time | APP MEDIA | Media |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| SUR | Sur | C | Yellow |
| | [+] | ECO 3D | 3D |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| BOOKMARK | Bookmark | A | Red |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TITLE LIST | Title List | DISC NAV LIST | List |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU / MENU | Menu |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER / AV | Shift + AV |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU / MENU | Shift + Menu |
| SEARCH MODE | Search Mode | HOME / SMART | Smart |
| | [ *] | B | Green |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | ·→ | SHIFT + | Shift + Right |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE / FORMAT | Format |
| PICTURE MARK | Picture Mark | SHIFT + ECO / 3D | Shift + 3D |
| REPEAT | Repeat | REPEAT / TEXT | Text |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER / AV | AV |
| A-B | A-B | D | Blue |
| RANDOM | Random | CLEAR / EXIT | Exit |
| PROGRAM | Program | PROG / SLEEP | Sleep |
| SET UP | Set Up | E-MANUAL / D.MENU | D. Menu |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| PROG | Prog+ Tv | SHIFT + CH | Shift + Ch + |
| TV/DVD | Tv/DVD Tv | SHIFT + SEARCH / TV/R | Shift + TV/R |
| | Prog- Tv | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| 1 | 1 Tv | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tv | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tv | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tv | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tv | SHIFT + 5 | Shift + 5 |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| 6 Tv | Shift + 6 | | |
| 7 Tv | Shift + 7 | | |
| 8 Tv | Shift + 8 | | |
| 9 Tv | Shift + 9 | | |
| 0 Tv | Shift + 0 | | |
| -/--/Clear Tv | Shift + Guide | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | -/--/Clear | -/-- GUIDE | Guide |
| SET | Set | SETTINGS OPT | Options |
| PROG | Prog+ | + CH | Ch + |
| | Prog- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Camera | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Open/Close | ZOOM ⏏ | Eject |
| TIME | Time | APP MEDIA | Media |
| SUR | Sur | C | Yellow |
| SEARCH MODE | Search Mode | HOME SMART | Smart |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM ⏏ | Shift + Eject |
| | [+] | ECO 3D | 3D |
| TITLE LIST | Title List | DISC NAV LIST | List |
| BOOKMARK | BookMark | A | Red |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Up | ▲ | Up |
| | Down | ▼ | Down |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Right | Right | Rec Mode | Shift + Rec |
| Left | Left | Input Select | AV |
| Return | Back | Chapter Mark | Format |
| Menu | Menu | Picture Mark | Shift + 3D |
| Top Menu | Shift + Menu | Repeat | Text |
| [ *] | Green | Random | Exit |
| Play | Play | Program | Sleep |
| Pause | Pause | Set Up | D. Menu |
| Stop | Stop | Power Tv | Shift + Power |
| I << | I << | 1 Tv | Shift + 1 |
| >>I | >>I | 2 Tv | Shift + 2 |
| << | << | 3 Tv | Shift + 3 |
| >> | >> | 4 Tv | Shift + 4 |
| ← | Shift + Left | 5 Tv | Shift + 5 |
| · → | Shift + Right | 6 Tv | Shift + 6 |
| A-B | Blue | 7 Tv | Shift + 7 |
| Rec | Rec | 8 Tv | Shift + 8 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 9 Tv | Shift + 9 |
| 0 Tv | Shift + 0 |
| -/--/Clear Tv | Shift + Guide |
| Tv/DVD Tv | Shift + TV/R |
| Prog+ Tv | Shift + Ch + |
| Prog - Tv | Shift + Ch - |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| PROG | Prog+ | CH + | Ch + |
| | Prog- | CH − | Ch - |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | -/--/Clear | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SET | Set | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Camera | B | Green |
| TV/DVD | Input/Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| TIMER | Timer | TIMER AV | AV |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TIME | Time/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | [+] | PICTURE FORMAT | Format |
| TITLE LIST | Title List | DISC NAV LIST | List |
| ZOOM | Zoom+ | D | Blue |
| ZOOM | Zoom- | C | Yellow |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | Ok | | |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU / MENU | Shift + Menu | | |
| MENU | Menu | TOP MENU / MENU | Menu | | |
| ·→ | ·→ | SHIFT + CH + | Shift + Ch + | | |
| ← | ← | SHIFT + CH − | Shift + Ch - | | |
| I>/>> | I>/>> | >> | >> | | |
| <</I | <</I | << | << | | |
| >>I | >>I | >>I | >>I | | |
| I<< | I<< | I<< | I<< | | |
| Play | Play | PLAY MODE | Play | | |
| Pause | Pause | Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | Stop | Stop | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |