Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
YouTube	You Tube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
prime video	prime video	APP MEDIA	Media
Disney+	Disney+	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Source	TIMER AV	AV
	Micro	ECO 3D	3D
REC LIST	Rec List	SETTINGS OPT	Options
	☼	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok

Original		Replacement	
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	CH+	CH +	Ch +
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	CH-	CH −	Ch -
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Help	PICTURE FORMAT	Format
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause	II	Pause
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Replacement