Mandis shop

Sony RMT835

| Original | Replacement |
|---|---|
| Photo | Smart / List |
| Data Code | Back / Return |
| Star/Stop | Power |
| <<< / ◁ Scan | << / Tune- |
| Scan Slow | >> / Tune+ |
| T | CH+ / Page+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| W | CH- / Page- |
| Stop | Stop / Hold |
| Up | Up |
| Visual Index | Info / Angle |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Display | Display / Media |
| Down | Down |

https://al-remotes.online/en/Sony/1673470-replacement-remote-control-for-Sony-RMT835-149275.htm