Original		Replacement	
	Power		Power
	Tuner		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	.		Eject
	Source		AV
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Original		Replacement	
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	www		Shift + Media
	Netflix		Media
	Smart APP		Smart
	Menu		Menu
	Back		Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right / Zoom+		Right
	Left / Zoom-		Left
	OK		Ok
	Exit		Exit
	Info		Info
	USB		D. Menu
	Option		Options
	Sleep		Sleep

Original		Replacement	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
T-Link	Red/T-Link	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
PIC	PIC	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
CC	CC	AD SUBT	Subt
I<	I<	I<<	I<<
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
▶I	>I	>>I	>>I
◀◀	<<	<<	<<
MTS	MTS	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
▶▶	>>	>>	>>
	Nothing	ECO 3D	3D