# Mandis shop

## Brandt RC6X03NX

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MENU A | Menu/A | HOME MENU | Menu / Home |
| CASS B | CASS/B | LIST SMART | Smart / List |
| PROG. C | Prog/C | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MEM D | MEM/D | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| EXIT/STATUS E | Exit/Status/E | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| – | <-/- | | Left |
| + | >/+ | | Right |
| INDEX | Index | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 0000 | 0000 | RETURN BACK | Back / Return |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SP/LP | SP/LP | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0/-- | 0/... | HDMI-SAT 0 | 0 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| ◁◁ | << | TUNE- ◁◁ | << / Tune- |
| ▷ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▷▷ | >> | TUNE+ ▷▷ | >> / Tune+ |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| □ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ▯▯ | Pause | STEP-FREEZE ▯▯ | Pause / Step / Freeze |
| ⏻ | Power | ⏻ | Power |

https://al-remotes.com/en/10829390-replacement-remote-control-for-Brandt-RC6X03NX.htm