Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Right	Right
Audio Off	Mute	Display	Shift + Info
Slow Down	Ch -	Return	Back
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Stop	Stop	Next	>>I
Pause	Pause	Volume+	Vol +
Subt.	Subt	Volume-	Vol -
Auto/Track	Shift + 3D	Prev.	I <<
Rep/A-B	TV/R	Progr.	Sleep
Title	Green	Top Menu	Shift + Menu
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	Blue	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Menu Left	Left	6	6
OK Enter	Ok	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
+10	GUIDE
0	0
C/CH	PRE-CH
ON/Off	SHIFT + Power
Record	REC MODE
Resume	A
Open/Close	ZOOM
Rewind	<<
Karaoke/Step	C
Play/Back	SHIFT + PLAY MODE
Np	SHIFT + SUBT
Play	PLAY MODE
F. Forward	>>
Mode	PICTURE FORMAT
Timer	SHIFT + TIMER AV

Original	Replacement
Setup	SETTINGS OPT
R/L	APP MEDIA
Info	DISPLAY INFO
Video	SHIFT + E-MANUAL D.MENU
Game	SHIFT + HOME SMART
Pbc	SHIFT + REPEAT TEXT
Auto Scan	SHIFT + OK
Input Source	TIMER AV
Vocal/Assist	SHIFT + VOL +
Echo+	SHIFT + CH +
Tone	SHIFT + VOL −
Audio	SHIFT + SOUND DUAL
Echo-	SHIFT + CH −
5.1Ch	SHIFT + 1
Remain	SHIFT + RETURN BACK
2.1Ch	SHIFT + 2
Syst.Preset	E-MANUAL D.MENU

Original	Replacement	Original	Replacement
Pro Logic	SHIFT + 3 Shift + 3		
Shuffle	CLEAR EXIT Exit		
Angle	DISC NAV LIST List		
Mark	SHIFT + 7 Shift + 7		
Erase	SHIFT + 8 Shift + 8		
Clear/00:00	SHIFT + 9 Shift + 9		
Random	HOME SMART Smart		
Digest	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Dimmer	SHIFT + 0 Shift + 0		
3D	ECO 3D 3D		
Lang	SOUND DUAL Dual		