Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Power	Power
< Preset	I << / Preset-
Preset >	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
Memory	Fav / Marker / PC
Home	Menu / Home

Original	Replacement
Repeat	Green / APP / Repeat
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Now Playing	Guide / EPG / -/--
Net	Shift + Fav / Marker / PC
USB	Shift + 8
Bluetooth	Shift + 9
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Setup	Setup / OPT /
Return	Back / Return
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Display	Display / Media
Option	Shift + Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
I <</ <<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>/ >>I	>> / Tune+		
Input Up AMP	CH+ / Page+		
Volume+ AMP	Vol +		
Power AMP	SHIFT + Shift + Power		
Input Down	CH- / Page-		
Volume- AMP	Vol -		
Mute AMP	Smart / List		