Original		Replacement	
	Power		Power
	Smart	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SETTINGS OPT	Options
Google Play	Google Play	ECO 3D	3D

Original		Replacement	
prime video	prime video	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Red	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		