Mandis shop

ok.

Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL+	Up / Vol+		Up
VOL+	Up / Vol+	VOL	Vol+
⏮	Left / I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏮	Left / I<<		Left
⏮	Left / I<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	OK	OK
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	Right / >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭	Right / >>I		Right
⏭	Right / >>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
VOL-	Down / Vol-	VOL −	Vol-
VOL-	Down / Vol-		Down
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://all-remotes.online/en/ok./1066212-92519-replacement-remote-control-for-ok.-OCS100BT-B.html