Mandis shop

01159D

Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
Band/Tuner		Smart / List	
Timer/Clock		Shift +	Sleep / Timer
Timer On/Off		Shift +	Power
AUX		7	
Program/Set		Menu / Home	
MO/ST/ Rep. A-B		Shift +	Smart / List
Sleep		Sleep / Timer	
EQ/S.Bass		Audio / Lang I/II	
SRS Wow		AV / Input / RDS	
Rec/Pause		Rec / Rec Mode	
Random		Blue / Prime Video / Random	
Counter Reset		Exit / Cancel / Clear	
I<< CD		I<< / Preset-	
Stop CD		Stop / Hold	
Play/Pause CD		Play / Slow	

Original		Replacement	
>>I CD		>>I / Preset+	
+10/Tuning		Guide / EPG / -/--	
Tuning/Album+		CH+ / Page+	
Vol +		Vol +	
Repeat		Green / APP / Repeat	
Tuning/Album-		CH- / Page-	
Vol -		Vol -	
<< Tape		<< / Tune-	
Stop Tape		Shift +	Stop /
<> Tape		D.Menu / Top	
>> Tape		>> / Tune+	

https://al-remotes.online/Samsung/1075769-replacement-remote-control-for-Samsung-01159D.htm