Original	Replacement
Stanby	Power
DTV/VCR	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer
Info	Info / Angle
Pause	Pause / Step / Freeze
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
CH+	CH+ / Page+
Left	Left
Vol-	Vol-
OK	OK
Vol+	Vol+
Right	Right
CH-	CH- / Page-
Down	Down

Original	Replacement
Favorite	Fav / Marker / PC
1	1
2	2
3	3
Game	Smart / List
4	4
5	5
6	6
Recall	Back / Return
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv/Radio	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				