Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	Shift + Guide	Exit	Exit
Opt?	Options	Menu Down	Down
App	Media	Back	Back
Subt.List	Subt	Volume+	Vol +
Video	Shift + AV	Audio	Dual
TV/SAT	AV	CH/Page+	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
TV	TV/R	2abc	2
Zoom	Eject	3def	3
Display	Shift + Info	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7

Original	Replacement	Original	Replacement
	>>I	H/V Play	Play
East	3D	Red	Red
	I<<	Green	Green
Auth./DISEQC	List	Yellow	Yellow
8tuv	8	Blue	Blue
9wxyz	9	Freeze	Stop
Guide Pilote	Guide	Dec/Pause	Pause
0/10	0		
Interat	Shift + Smart		
FAV Pref.	Pre Ch		
Home Cinema	D. Menu		
West	Shift + Left		
SAT Sky	Smart		
Dev	Shift + Media		
LNB F.Forward	>>		
Lang./Rewind	<<		
Alt/16:9	Format		