Mandis shop

Sharp RRMCGA235AWSA

Original	Replacement
On/Standby	Power
Standard	Red
Cinema/Game	Green
Sport	Yellow
News	Blue
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Mute	Mute
Subwoofer Level	Ch +
Subwoofer Level Down	Ch -
Bass/Treble	Dual
Dimmer	Media
Line	Info
On/Standby Tv	SHIFT + Power
Input Tv	AV
Channel Up Tv	SHIFT + Ch +
Channel Down	SHIFT + Ch -

Original	Replacement
Volume+ Tv	SHIFT + VOL + (Shift + Vol +)
Volume- Tv	SHIFT + VOL − (Shift + Vol -)

Tv

https://all-remotes.online/en/Sharp/1062250-85961-replacement-remote-control-for-Sharp-RRMCGA235AWSA.html