| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | OK | OK | OK |
| | Up | ▲ | UP |
| | Down | ▼ | DOWN |
| | Right | ▶ | RIGHT |
| | Left | ◀ | LEFT |
| | Return | BACK | BACK |
| | Play | ▶ | Play |
| | Pause | ❚❚ | Pause |
| EXTRA | Extra | MEDIA | MEDIA |
| | Mute | | MUTE |
| VOL | Vol+ | + VOL | VOL + |
| VOL | Vol- | VOL − | VOL - |
| | Guide | EPG 1. -/-- | -/-- / EPG |
| CH | CH+ | + CH | CH + |
| CH | CH- | CH − | CH - |
| | Home | VOD | VOD |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Source | SRC | SRC |
| | TTX/MIX | TEXT | TEXT |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | PRE-CH | FAV 2. P/C | P/C / FAV |
| | Exit | EXIT | EXIT |
| | Info | INFO | INFO |
| | Menu | MENU | MENU |
| | Red | A | Red (A) |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Green | Green (B) | | |
| Yellow | Yellow (C) | | |
| Blue | Blue (D) | | |
| 123 | TV/R | | |
| Tools | OPT+ | | |
| Stop | Stop | | |
| Rec | Rec | | |
| <<\|<< | Rewind | | |
| >>/>>\| | Fast Forward | | |
| CH List | WIDE | | |
| AD/Subt. | Subt. | | |
| E-Manual | Audio | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |