Mandis shop

LG AKB74435311

Original		Replacement	
	Power		Power
FUNC	FUNC	TOP MENU MENU	Menu
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
	Equalizer	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
DRC	DRC	AD SUBT	Subt
	Stop		Stop
	☼	ZOOM ⏏	Eject
AUTO VOL	Auto Vol	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
AV SYNC	AV Sync	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUTO POWER	Auto Power	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
+ FOLDER	Folder +	+ CH	Ch +
− FOLDER	Folder -	CH −	Ch -

https://al-remote.online/LG-AKB74435311-replacement-remote-control-for-LG-AKB74435311.html