Original	Replacement
Power	Power
Colors	Format
Ambilight	3D
Pair/Sources	AV
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
←	Back
Home	Smart
+	Options
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop

Original	Replacement
Pause	Pause
Rec	Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Netflix	Shift + Media
Windows	Media
Rakuten Tv	Shift + Smart
P +	Ch +
P-	Ch -
TV/Exit	Exit
1	1
2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST TV GUIDE	TV Guide/List	-/-- GUIDE	Guide		