Mandis shop

NAD ZR2

Original		Replacement		Original		Replacement	
ON	On		Power	DISC	DISC	0	0
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power	LOCAL	Local	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute				
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +				
VOLUME ▼	Vol -	VOL −	Vol -				
RESET ▶	Preset >	▶	Right				
PRES ◀	< Preset	◀	Left				
FM	FM	1	1				
AM	AM	2	2				
DVD	DVD	3	3				
CAB/SAT	CAB/SAT	4	4				
VCR	VCR	5	5				
VIDEO 4	Video 4	6	6				
VIDEO 5	Video 5	7	7				
VIDEO 6	Video 6	8	8				
VIDEO 7	Video 7	9	9				
CD	CD	-/-- GUIDE	Guide				

https://al-redesoline.com/NAD-ZR2-replacement-remote-control-for-NAD-ZR2.htm