Mandis shop

ORANGE I HD92

Original		Replacement	
	Power		Power
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Vol +		Vol +
	CH+		CH+ / Page+
	Vol - / Mute		Shift + Vol +
	Vol - / Mute		Vol -
	CH-		CH- / Page-
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4

Original		Replacement	
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
	<<		Shift + << /
	<<		<< / Tune-
	Play / Pause		Shift + Play /
	Play / Pause		Play / Slow
	>>		Shift + >> /
	>>		>> / Tune+
	Rec / Stop Rec		Rec / Rec Mode

https://al-remotes.com/ORANGE/1635511-replacement-remote-control-for-ORANGE-HD92.htm