Mandis shop

Deepoo-D76

Original		Replacement		Original	Replacement
spot	spot	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
edge	edge	LIST SMART	Smart / List		
AUTO auto	Auto	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
return	return	RETURN BACK	Back / Return		
Intensive	Intensive	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Up		Up		
	Left		Left		
	Pause/Music	OK	OK		
	Right		Right		
	Down		Down		

https://all-remotes.online/en/Ecovacs/1068223-97387-replacement-remote-control-for-Ecovacs-Deepoo-D76.html