Mandis shop

Bluesky MCD-1017

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Clock	TV/R
Open / Close	Eject	Volume UP	Vol +
ST/Mo / ID3	Dual	Volume DN	Vol -
Mute	Mute	1	1
Function	Down	2	2
EQ	Left	3	3
DBBS	Right	4	4
Band	Up	5	5
I<<	I<<	6	6
Play/Pause	Play	7	7
>>I	>>I	8	8
Stop	Stop	9	9
Folder UP	Ch +	0	0
Folder DN	Ch -	Sleep	Sleep
Repeat	Text	Timer	AV
Intro	Ok		
Random	<<		

https://all-remotes.online/en/Bluesky/1060843-81837-replacement-remote-control-for-Bluesky-MCD1017.html