Mandis shop

Optoma IR29033

Original	Replacement
Power	Power
Freeze	Freeze / Timer
I [↕] I	Mode
[/]	Auto
Mute	Blank / Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Enter
Keystone +	Shift + Up
Keystone -	Shift + Down
Vol +	Vol + / Page +
Vol -	Vol - / Page -
[≡]	Menu
3D	3D / Invert
HDMI	+ / Play

Original	Replacement
VGA	- / Stop
Video	Comp / Video
Source	Source
Bright*/*	Volt / Focus
Recall	Eco / Aspect

https://al-mandis.com/en/Optoma-1033382-replacement-remote-control-for-Optoma-IR29033.htm