Mandis shop

Philips RC2683203-01

Original		Replacement	
	Power		Power
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[I] Guide	GUIDE	Guide
	[-] Option	SETTINGS OPT	Options
	Home	HOME SMART	Smart
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	I <		I <<
	>I		>>I
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
	Back	RETURN BACK	Back
	III Adjust	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text

https://al-remote.online/en/Philips/10034795-replacement-remote-control-for-Philips-242594029.htm