| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MANUAL | Manual | DISC NAV LIST | List |
| POWER (SOURCE) | Power (Source) | SHIFT + | Shift + Power |
| ◄◄ | << | << | << |
| ► | Play | PLAY MODE ► | Play |
| ►► | >> | >> | >> |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| ⏮ | I<< | I<< | I<< |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ⏭ | >>I | >>I | >>I |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| FREEZE | Freeze | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | . | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| ENT | ENT | -/-- GUIDE | Guide |
| CC | CC | AD SUBT | Subt |
| AV MODE | AV Mode | ZOOM ⏏ | Eject |
| VIEW MODE | View Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| FLASHBACK | Flashback | REPEAT TEXT | Text |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CH | CH+ | CH | Ch + |
| CH | CH- | CH | Ch - |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 2D/3D | 2D/3D | ECO 3D | 3D |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Smart Central | Smart Central | HOME SMART | Smart |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| A | Red | A | Red |
| B | Green | B | Green |
| C | Blue | D | Blue |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| D | Yellow | C | Yellow |
| FAV CH | FAV CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| 1 | FAV APP 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | FAV APP 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | FAV APP 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER (SOURCE) | Power (Source) | | Power | | | | |
| ◄◄ | << | | << | | | | |
| ► | Play | PLAY MODE ► | Play | | | | |
| ►► | >> | | >> | | | | |
| II | Pause | | Pause | | | | |
| ■ | Stop | | Stop | | | | |
| CH | CH+ | + CH | Ch + | | | | |
| CH | CH- | CH − | Ch - | | | | |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + | | | | |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - | | | | |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute | | | | |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER (SOURCE) | Power (Source) | | Power | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ENT | ENT | GUIDE | Guide | | | | |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + | | | | |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - | | | | |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute | | | | |
| CH | CH+ | CH + | Ch + | | | | |
| CH | CH- | CH − | Ch - | | | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power (Source) | Power | | |
| << | << | | |
| Play | Play | | |
| >> | >> | | |
| Pause | Pause | | |
| I << | I << | | |
| Stop | Stop | | |
| >>I | >>I | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute | | |
| Menu | Menu | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| OK | Ok | | |