Mandis shop

Toshiba CT-8545

Original	Replacement
Power	Power
Vol+	Vol+
Home	Menu / Home
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
P-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--
Input	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Smart Colors	Smart / List
Play	Play / Slow

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
123#	1
prime video	Blue / Prime Video / Random
Netflix	Red / Netflix / Search
FPay	Yellow / YouTube / Repeat

https://all-remotes.online/en/Toshiba/1066680-95608-replacement-remote-control-for-Toshiba-CT-8545-30101776.html